EASYPLOT® Polyester Plotterfolie

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Folien können auf fast allen trockenen, sauberen, festen, glatten und wetterbeständigen Untergründen verklebt werden.

Voraussetzung für eine dauerhafte und gute Verklebung ist die richtige Vorbehandlung der Untergründe. Alle Untergründe müssen vor der Verklebung gründlich gereinigt werden. Fett, Öl, oder fettgebundener Schmutz sind ORATEX® Entfetter (Best. Nr. 08245, 08246, 08247) zu beseitigen.

RICHTIGES REINIGEN

Um beim Vergüten von Oberflächen eine optimale Qualität zu erzielen, ist das richtige Reinigen absolut wichtig. Verwenden Sie zum Reinigen ORATEX® Entfetter (Best.-Nr. 08245) und feuchten Sie die zu reinigende Oberfläche damit an. Verteilen Sie den Entfetter mithilfe eines Papiertuches und tragen Sie bei diesen Arbeiten stets die Chemiehandschuhe (Best.-Nr. 08431/08432), da der Entfetter Ihre Haut schädigt (Fett entzieht!). Anschließend wird die mit Entfetter benetzte Fläche wie folgt gereinigt: Nehmen Sie ein sauberes Papiertuch, legen Sie es auf die zu reinigende Fläche und wischen Sie von links nach rechts (NUR in EINE Richtung!). Beim Wischen wird das Papiertuch gegen die Wischrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht, damit die komplette Saugleistung zur Aufnahme des Entfetters mit den Verunreinigungen zur Verfügung steht. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche links des Tuches IMMER TROCKEN sein muss! Ist dies nicht der Fall, muss ein neues Tuch verwendet werden. Nur mit dieser Reinigungstechnik können Sie sicherstellen, die Oberfläche gründlich zu reinigen.

Es ist auf die Lösemittelbeständigkeit des Untergrundes zu achten. Oft haften auf Kunststoffen noch Trennmittel, die mit handelsüblichen Trennmittelentfernern entfernt werden müssen.

Es empfiehlt sich immer, vor der Anwendung einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.

VERARBEITUNG



1. Schriftzug oder Logo




2. Überflüssige Folienreste entfernen ausschneiden lassen



3. Transferpapier /Transferfolie aufziehen



4. Schriftzug mit der Transferfolie vom Silikonpapier ablösen



5. Die Transferfolie am Objekt im 45° Winkel nach oben halten, mit dem Filzrakel ankleben und gleichmässig anrakeln.



6. Transferfolie abziehen - FERTIG!

LANITZ-PRENA FOLIEN FACTORY GmbH
Am Ritterschlößchen 20 • 04179 Leipzig • Telefon: +49 (0)341 - 44 23 05 0 • Shop: www.oracover.de • Email: info@oracover.de